
HRG-0602
CAP NUT
FUJI, FGL II & V


AJRG-0570
ADAPTOR
FUJI, FGL II & V


JRG-0140
RING
FUJI, FGL II & V


JRG-0150
CAP
FUJI, FGL II & V


JRG-0160
FLOAT
FUJI, FGL II & V


JRG-0080
REFILLABLE SYRINGE
(MAT'L=PLASTIC)
FUJI, FGL II & V


HRG-0602
CAP NUT
FUJI, FGL II & V
REFILLABLE SYRINGE
(MAT'L=ALUMINIUM)
FUJI, FGL
(SYRINGE & CAP)


JRG-0720
CAP
FUJI, FGL II & V
JRG-0080
REFILLABLE SYRINGE
(MAT'L=PLASTIC)
FUJI, FGL II & V
JRG-0710
CAP
FUJI, FGL II & V


0.25
1.3
GLUE GAP = 0.1
AHRG-0670
(AHRG-0679)
DISPENSING NOZZLE(STD)
(ID = ø0.4, 2 DOTS)
FUJI , FGL II & V


3.0
1.0
GLUE GAP = 0.1
AHRG-0858
(AHRG-0857)
DISPENSING NOZZLE(STD)
(ID = ø0.4, 2 DOTS)
FUJI , FGL II & V


1.2
GLUE GAP = 0.3
AHRG-1331
(AHRG-1330)
DISPENSING NOZZLE(STD)
(ID = ø0.6, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


0.8
GLUE GAP = 0.2
AHRG-0697
(AHRG-0696)
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.5, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


0.8
GLUE GAP = 0.3
AHRG-0701
(AHRG-0700)
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.6, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


1.2
GLUE GAP = 0.4
AHRG-1351
(AHRG-1350)
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.7, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


3.0
1.0
GLUE GAP = 0.1
AHRG-1321
(AHRG-1320)
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.5, 2 DOTS)
FUJI , FGL II & V


1.2
0.8
GLUE GAP = 0.1
AJRG-0831
(AJRG-0830)
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.8, 2 DOTS)
FUJI , FGL II & V


0.8
GLUE GAP = 0.3
ANRG-2012
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.8, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


0.8
GLUE GAP = 0.1
ANRG-2021
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.4, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


1.2
GLUE GAP = 0.15
ANRG-2031
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.6, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V


0.8
GLUE GAP = 0.15
ANRG-2040
DISPENSING NOZZLE
(SEMI-STD)
(ID = ø0.4, 1 DOT)
FUJI , FGL II & V